

Vježba 1. Krimpanje UTP kabela

Potreban materijal



1x UTP CAT5 kabel

1x RJ-45 konektor (ili x2 ukoliko na obje strane treba krimpati)

1x pregibnica za RJ-45 ("kapica")

Potreban alat

kliješta za krimpanje kabela



kliješta za skidanje izolacije

špicasta kliješta (opcionalno) / "špicange"

sjekača kliješta / "cvikcange"

Kliješta za krimpanje kabela, špicasta kliješta ("špicange"), kliješta za skidanje izolacije, sjekača kliješta ("cvikcange")



1. korak

Odrežite kabel pomoću kliješta (što je ravnije moguće)



2. korak

Navucite kapicu na kabel



3. korak


Pomoću kliješta za skidanje izolacije skinite izolaciju s kabela (potrebno skinuti ~1,5cm max.)




4. korak

Dobit ćete 8 žica koje trebate najprije razdvojiti te postaviti jednu do druge prema standardu (A/B – svejedno je, iako se danas češće koristi B)


Poredak žica



Crossover (služi kako bi spojili samo dva računala međusobno)



te nakon toga pomoću klijesta za krimpanje kabela (ako imaju tu mogućnost) ili sjekačih klijesta (“cvikcange”) odrežite žice pod pravim kutem (nastojte što preciznije, jer ukoliko će biti “ukoso” moguće da kontakti neće dobro prihvatići)



NAPOMENA: Ovaj dio možete raditi i samo s prstima (namještati, poredati žice, držati ih skupa) međutim sa špicastim klijestima (“špicangama”) je to uvelike lakše, jednostavnije i preciznije.



5. korak

Ubacite tako odrezane i poredane žice (kako treba) u konektor na način da pinovi konektora gledaju prema gore.



6. korak

Nakon što ste ubacili žice sve bi trebalo sjesti na svoje mjesto (dvije žice ne mogu ući u jedan “kanal”)



7. korak

Ubacite tako gurnute žice te konektor u kliješta za krimpanje do kraja te zatim snažno pritisnite do kraja. Kliješta će pritisnuti pinove koji će probiti izolaciju te će se ostvariti kontakt (može se vidjeti na slici ispod). Takoder kao “zaštitu” od izvlačenja kabela će pritisnuti jednu malu “kvačicu” na početku konektora koji će pritisnuti kabel kako ne bi ispaо ili se istrgnuo iz kontakata.



8. korak

Stavite nazad kapicu i Vaš kabel je spremjan za spajanje.

